

Battery Grip BG-E21 - CANON



€ 209,⁹⁹



Battery Grip BG-E21

2130C001

CANON - Batterijgreep

Canon

Deze extra grip kan aan de onderkant van de EOS 6D Mark II worden bevestigd, waardoor je de camera eenvoudiger kunt bedienen wanneer je hem verticaal vasthoudt. Een dubbele set bedieningsknoppen met inbegrip van een ontspanknop en bedieningsdraaiknoppen, eenvoudig te vinden met de camera voor je oog - ideaal voor portretfotografie. Met ruimte voor een extra accu. Met de BG-E21 kun je langer opnamen maken zonder de accu te vervangen.

Voordelen

- Maak instinctiever foto's wanneer je de camera verticaal vasthoudt dankzij een tweede set bedieningsknoppen
- Hou de camera comfortabeler vast bij het maken van verticale opnamen
- Geniet van een meer evenwichtige bediening bij gebruik van grote lenzen, zoals de EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
- De extra bedieningsknoppen kunnen worden in- en uitgeschakeld om te voorkomen dat je ze

EIGENSCHAPPEN:

Fysieke kenmerken

Kleur **Zwart**

Stroom

Batterij meegeleverd **—**

Eco label

Betaalbaar met ecocheques **Neen**

Battery Grip BG-E21 - CANON

per ongeluk indrukt

- Ga langer door zonder te stoppen om de accu te verwisselen
- Maak gerust onder slechte omstandigheden foto's met dezelfde mate van bescherming als de EOS 6D Mark II

Compatibiliteit

- EOS 6D Mark II